H系列ESC使用说明书

产品规格

型号	持续输出 电流	瞬间电流 (10秒)	BEC类型	BEC输出	电池节数		重量	体积
					锂电	镍镉/镍氢	里里	
H12A	12A	15A	线性模式	1.5A	2-3	5-10		
H18A	20A	30A	线性模式	1. 5A	2-3	5-10		
H20A	22A	32A	线性模式		2-3	5-10		
H25A	25A	35A	线性模式		2-3	5-10		
H30A	30A	40A	线性模式		2-3	5-10		
H40A	40A	50A	线性模式	2A	2-3	5-10		
H60A	60A	70A	OPT0		2-5	5-15		

保护功能

- 1. **启动保护:** 当推油门启动后,如在两秒内未能正常启动电机,电调将会关闭电机,油门需再次置于最低点后, 才可以重新启动。
- 2. **过热保护**: 当电调工作温度超过 110 摄氏度时,电调会降低输出功率进行保护,但不会将输出功率全部关闭,最多只降到全功率的40%,以保证电机仍有动力,避免摔机。温度下降后,电调会逐渐恢复最大动力。
- 3. **油门信号丢失保护:** 当检测到油门遥控信号丢失 1 秒后,电调开始降低输出功率,如果信号始终无法恢复,则一直降到零输出(过程为 2 秒)。如果在降功率的过程中油门遥控信号重新恢复,则立即恢复油门控制。
- 4. **过负荷保护:** 当负载突然变得很大时,电调会切断动力,或自动重启动。出现负载急剧增大的原因通常是螺旋桨堵转。

提示音说明

- 1. **电压不正常提示音**: 电调开机时,会对电源电压进行检测,当电源电压不在正常范围内时,电调会作如下提示: "嘀-嘀-嘀-嘀-嘀-嘀-嘀-" (每两声之间的间隔时间为 1秒),直到电源电压正常为止;
- 2. **油门信号丢失警示音:** 当电调未检测到油门信号时,电调会作如下警示"嘀-、嘀-、嘀-"(每声之间的间隔为 2 秒)
- 3. 油门未归零(油门摇杆未置于最低位置)警示音: 当油门未打到最低时,电调会作如下警示: 嘀-嘀-嘀-嘀-嘀-(很急促的单音鸣叫)
- 4. 油门行程过小警示音: 当所设定油门行程过窄时电调会发出很急促的单音鸣叫: 嘀-嘀-嘀-嘀-嘀- ! *编程设定*
- 1. 油门行程设定: 当第一次使用或电调搭配其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程。
 - A. 开启遥控器,将油门打到最高点;
 - B. 将电调接上电池等待2秒,待电机发出"嘀-嘀-"提示音后将油门打到最低;
 - C. 待电机发出"嘀-"一声后接发出电池节数提示音及"嘀-"的一声确认音后即可眼随时启动!

2. 系统编程设定:

1) 进入编程模式

- 1. 开启遥控器,将油门打到最高,电调接上电池
- 2. 等待2秒,鸣叫"嘀-嘀-"提示音
- 3. 再等待5秒, 会鸣叫"哆来咪发梭"特殊提示音, 表示已经进入编程模式。
- 2) **选择设定项:** 进入编程设定主菜单后,会听到8鸣叫音,按如下主菜单顺序循环鸣叫,在鸣叫某个提示音后,3秒内将油门打到最低,则进入该子菜单。

	编	程主菜单	参数值			
项目	设定项	声音	(1)"嘀-"	(2)"嘀-嘀"	(3)"嘀-嘀-嘀"	
1	刹车	"嘀"(1短音)	无刹车	有刹车		
2	电池类型	"嘀-嘀"(2短音)	锂电池	镍镉/镍氢		
3	低压保护方式	"嘀-嘀-嘀"(3短音)	降低功率	关闭动力		
4	低压保护阀值	"嘀-嘀-嘀-嘀"(4短音)	低	中	高	
5	启动模式	"嘀"(1长音)	普通启动	柔和启动	超柔和启动	
6	提前角	"嘀嘀"(1长1短音)	低	中	高	
7	恢复出厂默认值	"嘀嘀-嘀"(1长2短音)				
8	退出设定模式	"嘀嘀"(2长音)				

3) 选择参数值

马达会循环鸣叫,在鸣叫某个提示音后将遥控器打到最高,则选择该提示音所对应的设定项,接着鸣叫特殊提示"梭哆-梭哆",表示已选择了该参数值,且已保存。(此时如果不想再设定其它的设定项,则在2秒内将油门打到最低,即可快速退出编程设定;如果还要设定其它选项,则继续等待,退回第二步骤,选择其它设定项)

- 4) 退出设定:有如下两种方式退出设定。
- A. 在第三步骤, 选择设定值时, 鸣叫特殊提示音"哆来咪发梭"后, 2 秒内将油门打到最低, 则退出设定。
- B. 在第二步骤,选择设定 项时,当电机鸣叫出"嘀——嘀——"(即第8个设定项)两长音后,3 秒内将油门 打到最低,则退出设定。